


ALL-IN-ONE Video Conference System



User Manual

Contents

English	1-5
German	6-10
French	11-15
Spanish	16-20
Italian	21-25
Japanese	26-30

Packing list

English

1 Webcam 

2 USB Cable 

3 Manual 

4 Converter 


■ Notice

1.After unpacking, please check if any of the accessories are missing. If so, please contact the manufacturer for replacements.

2.This webcam is fixed-focus camera and cannot be zoomed.


Connection Diagram

- 1 Depending on your needs, the webcam can be placed on the computer/Smart TV, desktop or tripod, etc. (Notice: the webcam is not compatible with ordinary TVs, it only works with Interactive Meeting Boards[Windows and Android All-in-One]).
- 2 Connection: USB-Type-C cable, USB to computer and type-C end to the webcam.(It is recommended to use the original US-B cable. If an extension cable is required, it is recommended to use a cable less than 5 meters[16.4ft] with a signal amplifier)
- 3 Choose the corresponding audio and video device on the meeting software you use. Then you can start to use the webcam.





Connection Diagram

English





1






Product Overview


English





Screw port

Note: Support Tripod (need to buy)



Versandliste

German

1 Webcam 

2 USB-Kabel 

3 Manual 

4 Konverter 


■ Achtung


1. Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken, ob der Packungsinhalt vollständig ist. Wenn es fehlt, wenden Sie sich bitte an den Händler, um Ersatz zu erhalten.

2. Diese Webcam ist eine Kamera mit Fixfokus und nicht zoombar.


Anschlussbild



- 1 Je nach Bedarf kann die Webcam auf dem Computer/Smart-TV, dem Schreibtisch oder Stativ usw. platziert werden. (Hinweis: Die Webcam ist nicht auf einem normalen Fernseher anwendbar, funktioniert nur mit Smart-TV.)
- 2 Verbindung: USB-Typ-C-Kabel, USB zum Computer und Typ-C-Ende zur Webcam. (Es wird empfohlen, das Original-USB-Kabel zu verwenden. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, wird empfohlen, ein Kabel von weniger als 5 Metern mit einem Signalverstärker zu verwenden.)
- 3 Wählen Sie das entsprechende Audio- und Videogerät in der von Ihnen verwendeten Meeting-Software aus. Dann können Sie mit der Verwendung der Webcam beginnen.








1










Schraubanschluss

Hinweis: Das Dreibein-Stativ kann an der Unterseite montiert werden (das Dreibein-Stativ muss vom Anwender erworben werden)



Liste de contenu

French

- 1 Webcam  2 USB Câble  3 Manuel 
4 Adapteur microUSB vers USB-C 

■ Remarque

1. Après le déballage, veuillez vérifier si le contenu de l'emballage est complet. S'il est manquant, veuillez contacter le revendeur pour un remplacement.
2. Cette webcam est une caméra à mise au point fixe et ne peut pas être zoomée.

Diagramme de connexion

French

- 1 En fonction de vos besoins, la webcam peut être placée sur l'ordinateur/Smart TV, un ordinateur de bureau ou un trépied, etc. (Remarque : la webcam n'est pas applicable sur un téléviseur ordinaire, fonctionne uniquement avec un téléviseur intelligent.)
- 2 Connexion : câble USB-Type-C, USB vers ordinateur et extrémité type-C vers la webcam. (Il est recommandé d'utiliser le câble USB d'origine. Si une rallonge est nécessaire, il est recommandé d'utiliser un câble de moins de 5 mètres. avec un amplificateur de signal)
- 3 Choisissez le périphérique audio et vidéo correspondant sur le logiciel de réunion que vous utilisez. Ensuite, vous pouvez commencer à utiliser la webcam.





Diagramme de connexion

French



1







Diagramme de connexion

French




Présentation du produit

French




Présentation du produit

French



Trou de vis

Note: le support à trois pattes peut être installé en bas
(le support à trois pattes doit être acheté par l'utilisateur)



Lista de empague

Spanish

1 Cámara de web 

2 Cable USB 

3 Manual 


4 Convertidor 


■ Atención

- 1.Después de desempacar, compruebe primero si el contenido del envase está completo. Si falta, póngase en contacto con el distribuidor para su reemplazo.
- 2.Esta cámara web es una cámara de enfoque fijo y no se puede hacer zoom.


Diagrama de conexión



- 1 Dependiendo de sus necesidades, la cámara web se puede colocar en la computadora/Smart TV, escritorio o trípode, etc. (Aviso: la cámara web no es aplicable en un televisor normal, solo funciona con un televisor inteligente).
- 2 Conexión: cable USB tipo C, USB a computadora y extremo tipo C a la cámara web. (Se recomienda utilizar el cable USB original. Si se requiere un cable de extensión, se recomienda utilizar un cable de menos de 5 metros con amplificador de señal)
- 3 Elija el dispositivo de audio y video correspondiente en el software de reuniones que utiliza. Entonces puedes empezar a utilizar la cámara web.







1






Descripción del producto

Spanish




Descripción del producto

Spanish



Boca de tornillo

Nota: se puede instalar un trípode en la parte inferior
(El trípode debe ser comprado por el usuario el si mismo)



Lista imballaggio

Italian


- ❶ Una web camera 
- ❷ Un cavo di USB 
- ❸ Un manuale per d'uso 
- ❹ Adattatore micro USB rispetto a USB-C 


■ Attenzione

1. Dopo aver aperto la scatola, controllare se i contenuti sono completi, in caso di mancanza contattare il rivenditore per sostituire.
2. Questa webcam è una telecamera a fuoco fisso e non può essere ingrandita.


Schema di collegamento



- ❶ A seconda delle esigenze, la webcam può essere posizionata sul computer/Smart TV, desktop o treppiede, ecc. (Nota: la webcam non è applicabile sulla normale TV, funziona solo con la smart TV.)
- ❷ Connessione: cavo USB-Tipo-C, USB al computer e estremità di tipo C alla webcam. (Si consiglia di utilizzare il cavo USB originale. Se è necessaria una prolunga, si consiglia di utilizzare un cavo inferiore a 5 metri con un amplificatore di segnale)
- ❸ Scegli il dispositivo audio e video corrispondente sul software per riunioni che utilizzi. Quindi puoi iniziare a utilizzare la webcam.







1







Panoramica del prodotto

Italian





Nota: si può installare un treppiede nella parte inferiore (non inclusivo)



① 会議用カメラ 

② USBケーブル 

③ マニュアル 


④ コンバータ 


■ お願い

1. 開封後、内容物に不備がないか確認してください。不具合があった場合は、販売店に連絡して交換してください。
2. このウェブカメラは固定焦点カメラなので、ズームできません。


接続回路図


- ① 必要に応じて、ウェブカメラをコンピューター/スマートテレビ、デスクトップ、三脚などに取り付けることができます。(注意: ウェブカメラは通常のテレビには適用できません。スマートテレビでのみ動作します。)
- ② 接続: USB-Type-C ケーブル、コンピューターへの USB、ウェブカメラへの Type-C 端子。(オリジナルの USB ケーブルを使用することをお勧めします。延長ケーブルが必要な場合は、信号増幅器付きの 5 メートル未満のケーブルを使用することをお勧めします)
- ③ 使用する会議ソフトウェアで対応するオーディオおよびビデオ デバイスを選択します。その後、ウェブカメラの使用を開始できます。








1










注：底面には3本脚スタンドを取り付けることができます
(3本脚スタンドはユーザーが購入する必要があります)。



Warranty Card

User's info

Name: _____ Tel: _____

Email: _____ Post code: _____

Address: _____

Product's information


Product name: _____

Factory serial number: _____

Faulty Description

Attention

- 1.This card is considered as the Protection to fix warranty, so please reserve them carefully. Please fill in truthfully.
- 2.Please indicate the model number, Factory Serial Number and the detailed description of the fault information.





Make any meeting better and easier

